

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА С ПЕЙДЖЕРОМ

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ №: *DM-330P*



## ВВЕДЕНИЕ

1. Системы с пейджером отображают принятый номер вызова как на мониторе приемника так и на пейджере одновременно. При этом возможна работа в двух режимах:
  - Все номера передатчиков отображаются на всех пейджерах в системе. Это режим - «СИНХРОННЫЙ ВЫЗОВ» (SYNCHRONOUS CALLING).
  - Группа передатчиков, например стол №1 ... стол №10, отображаются только на пейджере №1, а группа (стол №11 ... стол №15) – только на пейджере №2.  
Это режим - «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» (INDIVIDUAL CALLING).

В каждом режиме номер стола одновременно отображается на приемнике.

2. Каждому пейджеру присвоен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД (PECULIAR CODE), состоящий, как и ОБЩИЙ КОД (COMMON CODE), из 7 цифр. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД изображен на задней части пейджера, а ОБЩИЙ КОД для всех пейджеров: «1237576». При работе в СИНХРОННОМ режиме используется ОБЩИЙ КОД, а при работе в ИНДИВИДУАЛЬНОМ режиме - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД.

National Business  
Solutions

## РЕГИСТРАЦИЯ ПЕЙДЖЕРОВ В ПРИЕМНИКЕ

### 1. СИНХРОННЫЙ ВЫЗОВ

- 1) Удалить все зарегистрированные пейджеры (см. п. 3).
- 2) Нажать на приемнике одновременно **D/T** и **M**, удерживать 5 секунд до появления на дисплее **00** или **000** (в зависимости от модели приемника);
- 3) Нажать **M**, появится **11** или **011** ;
- 4) Нажать **M** снова и получить **01** или **001**, если после нажатия информация не соответствует, то установить **01** или **001**.  
(Как установить, смотри далее).
- 5) Нажать **D/T** и **01** или **001** замигают.
- 6) Нажать **M** и **01** или **001** прекратят мигать.
- 7) Нажать **R/E** для завершения регистрации.

Таким образом:

/Одновременно\

**D/T** & **M** → **M** → **M** → **D/T** → **M** → **R/E** → Регистрация завершена

# National Business Solutions

## 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

- 1) Удалить все зарегистрированные пейджеры (см. п. 3), если до того на базе был запрограммирован СИНХРОННЫЙ ВЫЗОВ !!! **Выкл./Вкл. базу.**
- 2) Нажать на приемнике одновременно **D/T** и **M**, удерживать 5 секунд до появления на дисплее **00** или **000** (зависит от модели приемника);
- 3) Нажать **▲** для установки **01** или **001** (Регистрируется пейджер №1).
- 4) Нажать **M**, появятся мигающие **10** или **010**.  
Далее на месте последней цифры («0») установить сначала первую, а затем остальные цифры ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОДА (всего 7).  
На первом шаге с помощью **▼** или **▲** набрать первую цифру ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОДА.
- 5) Нажать **B/S**, появятся **20** или **020**.  
Далее на месте последней цифры («0») установить вторую цифру ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОДА и т.д.
- 6) После ввода 7 цифр нажать **M**.

Следующий шаг – задать группу передатчиков и обеспечить индикацию их вызовов на пейджере №1.

Например вызовы столов от 1 до 5 (передатчик 1 ... 5) должны приходить на пейджер №1:

- 7) Нажать **B/S** и установить (с помощью **▼** или **▲**) номер **01**.
- 8) Нажать **D/T** и установить (с помощью **▼** или **▲**) номер **05**.
- 9) Нажать **M** и **R/E**. Передатчики 1 ... 5 зарегистрированы в пейджере №1.
- 10) **Выкл./Вкл. базу!!!**

Для регистрации пейджера №2 повторить предыдущую процедуру, при этом на этапе выбора № пейджера (одновременно **D/T** и **M**) установить сначала **02** или **002**.

/Одноврем.\

/ вставить 7 цифр \

**D/T** & **M** → **M** → **B/S** -----> **B/S** → **M** → **B/S** ---> **D/T** ---> **M** --> **R/E** -->

Регистрация завершена

### 3. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПЕЙДЖЕРОВ

- 1) Нажать на приемнике одновременно **D/T** и **M**, удерживать 5 секунд до появления на дисплее максимального номера пейджера в системе.
- 2) Нажать на приемнике **R/E** и удерживать 5 секунд – номер уничтожен.

Повторять пункты 1) и 2) до появления в качестве номера **00** или **000**.

- ### 4. ПРИ ОШИБОЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАКОЙ-ЛИБО КЛАВИШИ НАЖАТЬ **R/E** ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ИСХОДНЫЙ РЕЖИМ.

